

Consignes générales

- Seul indicatif à utiliser : F8KLY
- Tenir à jour la main courante affichée
- Inscrire tous les QSO dans HRD
- Utiliser Wintest pour les concours (à importer dans HRD)
- Recâbler les stations dans leur état initial
- Ne faire fonctionner la station SDR qu'en réception
- Éteindre la station SDR si la station principale émet

Consignes d'arrivée

Station HF principale (à droite)

- Enclencher le 220 V général (interrupteur principal sur la TRP)
- Allumer l'alimentation 12 V
- Brancher les antennes sur la boîte murale (respecter les couleurs)
- Allumer la commande de rotor
- Allumer le transceiver
- Brancher la BF désirée (perroquet, numérique, micro, manip etc.)
- Allumer PC et écrans
- Lancer HRD et son log

Station SDR secondaire (à gauche)

- Enclencher le 220 V général (interrupteur principal sur la TRP)
- Enclencher le 220 V sur la multiprise
- Brancher l'antenne sur la boîte murale
- Allumer l'alimentation 12 V
- Allumer le transceiver
- Allumer le PC et l'écran
- Lancer PowerSDR

Consignes de départ

- Déconnecter les antennes de la boîte murale
- Orienter la beam est-ouest
- Éteindre la commande de rotor
- Éteindre les transceivers
- Éteindre les alimentations 12 V
- Recâbler les stations dans leur état d'origine
- Éteindre PC et écrans
- Couper les 220 V (multiprise et interrupteur général)
- Consigner son passage dans la main courante
- Éteindre le chauffage et l'éclairage
- Verrouiller la porte